

VCI & datorprogrammas īsa lietošanas pamācība

VIEGLĀS INSTALĀCIJAS PAMĀCĪBA

1. Pievienojiet "Security Dongle" pie datora USB porta
2. Lejupielādējiet aktuālu programmas versiju no www.autocom.se
3. Instalējiet lejupielādētu failu "start.exe" un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus
4. Pievienojiet iekārtu diagnostikas ligzdai.
5. Datorā ieslēdziet Bluetooth moduli, apkārējā vidē atrodiet diagnostikas moduli ar nosaukumu CDP+
6. Savietojiet diagnostikas moduli ar datoru, ievadot kodu 0000
7. Palaidiet datorprogrammu un savietojuma iestatījumos atrodiet un norādiet uzstādīto Bluetooth savietojumu.

Diagnostikas kabeļi un aksesuāri

Iekārta var izmantota tikai ar specifiskiem diagnostikas kabeļiem un aksesuāriem.

Uzmanību! *Citu ražotāju kabeļi un aksesuāri var bojāt iekārtu.*

Papildus informācijai lūdzam griezties pie Jūsu izplatītāja.

Iekārtas specifikācijas

Iekārta atbilst ES direktīvu 89/336/EGG un 73/23EGG prasībām.

Izmēri:	180 x 90 x 30 (mm)
Darbības temperatūra:	0-70 C
Barošanas spriegums:	9 – 32 Volti
Patēriņš:	150 mA
Svars:	0.5 kg

LIETOTĀJA PAMĀCĪBA

Pēc instalācijas pabeikšanas datorā, Jūs varēsiet atrast lietotāja instrukciju datora sadaļā "Sākt" (Start>Autocom>User Guide) vai no programmas sadaļas „Help”. Lūdzam uzmanīgi iepazīties ar instrukciju pirms iekārtas izmantošanas.

MINIMĀLĀS PRASĪBAS DATORA PARAMETRIEM

Noteiktās prasības Jūs variet atrast ražotāja web-lapā www.autocom.se

IEKĀRTAS BAROŠANA

Piezīme: *OBD adapteriem ar papildus ligzdu sprieguma pievadi ir nepieciešams speciāls papildkabelis (neietilpst bāzes komplektācijā)*

WEEE

Šī iekārta pēc ekspluatācijas izbeigšanas var tikt iznīcināta atbilstoši WEEE (ES direktīvas 2002/96 EC Eletrisko un elektronikas iekārtu iznīcināšana) prasībām.

Papildus informācijai, lūdzam griezties pie Jūsu izplatītāja.

